






Дополнительные аксессуары MOOVI: полезная длина для прямоугольной стрелы в метрах и балансировка. Для овальной стрелы применяется только первый столбец.

SB - шторка			SB	SB	SB								SB	SB	SB							
PCA N - накладка только над стрелой			PCA N	PCA N		PCA N	PCA N		PCA N	PCA N	PCA N		PCA N	PCA N		PCA N	PCA N		PCA N	PCA N		
PCA N - накладка только под стрелой									PCA N	PCA N									PCA N	PCA N	PCA N	
KIT LIGHT - подсветка			LIGHT			LIGHT			LIGHT				LIGHT			LIGHT			LIGHT			
GA/GAMA AQ AT - опора			GA/GAMA	GA/GAMA	GA/GAMA	GA/GAMA	GA/GAMA	GA/GAMA	GA/GAMA	GA/GAMA	GA/GAMA	GA/GAMA										
BIR - накладка						BIR	BIR	BIR								BIR	BIR	BIR				
MOOVI 60		Min L	6	3,2	3,2	3,3	3,7	3,8	4	4,2	4,3	4,5	4,8	3,4	3,4	3,6	4,1	4,2	4,4	4,6	4,7	5,8
		Max L	6,17	3,5	3,6	3,7	4,2	4,3	4,5	4,7	4,8	5	5	5	3,8	3,8	4	4,5	4,6	4,9	5	5
		Min L	4,4	2,4	2,5	2,6	2,9	2,9	3,1	3,2	3,3	3,5	3,7	2,7	2,7	2,8	3,2	3,3	3,4	3,6	3,7	3,9
		Max L	5	3,3	3,3	3,5	3,9	4	4,2	4,3	4,4	4,7	5	5	3,5	3,6	3,7	4,2	4,3	4,5	4,7	4,9
MOOVI 30		Min L		2,5	2,6	2,6	2,9	2,7	2,8	2,9				2,7	2,8	2,9	2,9					
		Max L		3	3	3	3	3	3	3				3	3	3	3					
		Min L	4,2	1,7	1,7	1,8	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,7	1,9	2	2,1	2,4	2,4	2,6	2,7	2,8	4
		Max L	4,37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



L - полезная длина стрелы.