



# SCUDO-G

SCUDO-G Ø114-500  
SCUDO-G Ø210-500 SCUDO-G Ø210-700

• РУЧНОЙ СТОЛБ



## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ВВЕДЕНИЕ

Руководство по установке и эксплуатации для монтажников, пользователей и инженеров. Пожалуйста, прочитайте его внимательно перед установкой устройства, прежде чем приступить к обычным или аварийным работам по техническому обслуживанию. Компания не несет ответственность за причинение вреда людям, животным или имуществу, в случае применения, которые выходят за пределы прилагаемой технической документации или использование не по назначению.



### ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ограничивающий столб SCUDO-G является идеальным решением для управления дорожным движением в соответствии с современными городскими требованиями. Он может применяться для защиты и безопасности частных владений.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТОЛБ НАД ЗЕМЛЕЙ	SCUDO-G Ø114-500: Ø114x500h мм 40/10 толщина стали SCUDO-G Ø210-500: Ø210x490h мм 60/10 толщина стали SCUDO-G Ø210-700: Ø210x700h мм 60/10 толщина стали
ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	Катафорез
ПОДЪЕМ	Газовая пружина
ПОДЪЕМНАЯ ТЯГА	40 N (SCUDO-G Ø114-500); 170 N (SCUDO-G Ø210-500); 150 N (SCUDO-G Ø210-700)
СОПРОТИВЛЕНИЕ УДАРУ	3.000 J (SCUDO-G Ø114); 8.000 J (SCUDO-G Ø210)
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ	40.000 J (SCUDO-G Ø114); 400.000 J (SCUDO-G Ø210)
РАЗБЛОКИРОВКА	Ключ трехгранный
ВЕС БРУТТО	25 кг (SCUDO-G Ø 114-500); 60 кг (SCUDO-G Ø210-500); 100 кг (SCUDO-G Ø210-700)

### 1 ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ





## 2 УСТАНОВКА СТОЛБА




Мы рекомендуем установить дренажную систему

SCUDO-G Ø210


SCUDO-G Ø114



Направление движения



## 3 РАБОТА



SCUDO-G Ø210



SCUDO-G Ø114

### УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Для установки следуйте указаниям, приведенным в прилагаемой инструкции "ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ".
- Следуйте инструкциям, приведенным в пункте 3

### ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (Каждые 6 месяцев)

- Техническое обслуживание должно выполняться только квалифицированным персоналом.
- Визуально проверьте общее состояние и сохранность внешних частей болларда.
- Убедитесь, что световозвращающая пленка не изношена.
- Проверьте работу ключа блокировки / разблокировки.
- Убедитесь, что подвижный столб полностью поднимается.

**BFT S.P.A.**  
Via Lago di Vico 44, 36015 Schio (VI) - **Italy**  
tel. +39 0445 69 65 11 / fax. +39 0445 69 65 22  
www.bft.it / e-mail: info@bft.it

**AUTOMATISMES BFT FRANCE**  
13 Bdl. E. Michelet, 69008 Lyon - **France**  
tel. +33 (0)4 78 76 09 88 - fax +33 (0)4 78 76 92 23  
e-mail: contacts@automatismes-bft-france.fr

**BFT Torantriebssysteme GmbH**  
Faber-Castell-Straße 29  
D - 90522 Oberasbach - **Germany**  
tel. +49 (0)911 766 00 90 - fax +49 (0)911 766 00 99  
e-mail: service@bft-torantriebe.de

**BFT Automation UK Ltd**  
Unit 8E, Newby Road  
Industrial Estate Hazel Grove, Stockport,  
Cheshire, SK7 5DA - **UK**  
tel. +44 (0) 161 4560456 - fax +44 (0) 161 4569090  
e-mail: info@bftautomation.co.uk

**BFT BENELUX SA**  
Parc Industriel 1, Rue du commerce 12  
1400 Nivelles - **Belgium**  
tel. +32 (0)67 55 02 00 - fax +32 (0)67 55 02 01  
e-mail: info@bftbenelux.be

**BFT-ADRIA d.o.o.**  
Obrovac 39  
51218 Dražice (Rijeka)  
Hrvatska - **Croatia**  
tel. +385 (0)51 502 640 - fax +385 (0)51 502 644  
e-mail: info@bft.hr

**BFT Polska Sp. z o.o.**  
ul. Lipowa 21  
05-091 Ząbki, **Polska**  
tel. +48 22 814 12 22 - fax. +48 22 781 60 22  
e-mail: biuro@bft.com.pl

**BFT USA BFT U.S., Inc.**  
6100 Broken Sound Pkwy. N.W., Suite 14  
Boca Raton, FL 33487 - **U.S.A.**  
T: +1 561.995.8155 - F: +1 561.995.8160  
TOLL FREE 1.877.995.8155 - info.bft@bft-usa.com

**BFT GROUP ITALIBERICA DE AUTOMATISMOS S.L.**

**Pol. Palou Nord,**  
Sector F - C/Cami - Can Basa nº 6-8 08401 Granollers -  
**(Barcelona) - Spain**  
tel. +34 938 61 48 28 - fax +34 938 70 03 94  
e-mail: bftbcn@bftautomatismos.com

**Pl. Comendador - C/**  
informática, Nave 22 - 19200 Azuqueca de henares  
**(Guadalajara) - Spain**  
tel. +34 949 26 32 00 - fax +34 949 26 24 51  
e-mail: administracion@bftautomatismos.com

**BFT SA-COMERCIO DE AUTOMATISMOS E MATERIAL DE SEGURANÇA**  
Urbanizaçao da Pedrulha Lote 9 - Apartado 8123,  
3020-305 COIMBRA - **PORTUGAL**  
tel. +351 239 082 790 - fax +351 239 082 799  
e-mail: gerald@bftportugal.com

